

Super Parts for YF-29 Durandal Valkyrie

取扱説明書

©2013 ビックウエスト

※本商品を使用する場合は、別売りの「DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(オスマ機)」が必要です。
本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable

セット内容

■ 取扱説明書(本書) 1枚
■ スーパーパーツ A 1個
■ スーパーパーツ B 左右各1個
■ スーパーパーツ C 2個
■ スーパーパーツ D 左右各1個

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※ 取扱説明書の画像には、一部従来品を使用しています。商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。



- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が無断で飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

スーパーパーツの取り付け方〈大気圏外仕様〉


※凹部と凸部を合わせて取り付けます。





4

※凹部と凸部を合わせて取り付けます。

反対側も同様



2 反対側も同様



〈大気圏内仕様〉の再現

- ① ブースターノズルを縮めます。
- ② スーパーパーツ Cを取り外します。
- ③ スーパーパーツ D(左)の先端を収納します。

反対側も同様

※ガウォーク形態とバトロイド形態も同様にスーパーパーツを装備することができます。本体の各形態への変形は「DX超合金 YF-29 デュランダルバルキリー(オスマ機・別売り)」の取扱説明書をご覧ください。

